

Serie J9.000



Vanne papillon wafer en GJL 250
Absperrklappe Wafer aus GJL 250

DOWNLOAD
DATASHEET



b-Smart, Be-Brandoni



www.brandonivalves.it

brandoni
VALVES

Les vannes de la série Jg sont des vannes de sectionnement à disque centré au corps type wafer en fonte grise, réalisées conformément aux normes relatives au produit et au système de gestion de la qualité EN ISO 9001.

Elles sont adaptées pour le chauffage et la climatisation (HVAC), le traitement et la distribution de l'eau, les applications industrielles et agricoles. (L'article doit dans tous les cas être choisi correctement en fonction de l'application).

Elles sont adaptées : pour des utilisations en ligne et pour le service exigeant des actionnements fréquents : le support intégré conformément à la norme ISO 5211 permet de monter facilement une large gamme de servocommandes.

Elles sont indiquées pour l'étranglement et le réglage du débit.

Elles ne sont pas adaptées : pour la vapeur.

Accessoires

- Rallonge pour carré de manœuvre
- Indicateur visuel et fermeture par cadenas pour réducteur manuel
- Boîtier micro pour réducteur manuel
- Kit d'interrupteurs de fin de course pour signalisation Ouvert/Fermé

Commandes

- Actionneurs pneumatiques à double et simple effet
- Sur demande : boîtier fin de course, positionneur
- Actionneurs électriques
- Réducteurs manuels
- Commande à chaîne

Certifications / Certifications



Conformes à la directive 2014/68/UE (ex 97/23/CE PED)

Entspricht der Richtlinie 2014/68/EU PED (ehemalige 97/23/EG)

Normes de construction et d'essai (équivalentes) :

Ecartement : EN558/1-20 (ISO 5752-20, DIN 3202K1)
 Bride : EN1092, ANSI B16.5 #150
 Design : EN593, EN12516, ISO 5211, EN12570
 Marquage : EN19
 Essai : testées à 100% EN 12266 cat. A (ISO 5208 cat. A)

Bau- und Abnahmenormen (äquivalent):

Baulänge: EN558/1-20 (ISO 5752-20, DIN 3202K1)
 Flanschtypen: EN1092, ANSI B16.5 #150
 Bauweise: EN593, EN12516, ISO 5211, EN12570
 Kennzeichnung: EN19
 Abnahme: zu 100% getestet EN 12266 cat. A (ISO 5208 cat. A)

Die Ventile der Serie Jg sind Absperrklappen mit zentrierter Scheibe und Gehäuse Typ Wafer aus Grauguss, die in Übereinstimmung mit den einschlägigen Produktvorschriften und dem Qualitätsmanagementsystem EN ISO 9001 hergestellt werden.

Geeignet für Heiz- und Klimaanlage (HVAC), Wasseraufbereitung und -versorgung, industrielle und landwirtschaftliche Anwendungen. (wobei je nach spezifischer Anwendung der jeweils passende Artikel auszuwählen ist).

Geeignet für: Anwendungen in und am Ende von Leitungen sowie Einsätze, die häufige Betätigungen mit sich bringen. Der integrierte Montageflansch gemäß ISO 5211 ermöglicht die einfache Installation verschiedenster Servosteuerungen.

Geeignet für: die Drosselung und Regulierung des Durchflusses.


Nicht geeignet für: Dampf.

Zubehör

- Verlängerung für Straßenanschluss
- Optische Anzeige und Vorhängeschloss für Handgetriebe
- Mikroschaltergehäuse für Handgetriebe
- Set Endschalter für Meldung geöffnet/geschlossen


Steuerungen

- Doppelt- und einfachwirkende pneumatische Stellantriebe
- Auf Anfrage: Endschalterbox, Positionsschalter
- Elektrische Stellantriebe
- Handgetriebe
- Kettensteuerung




Peinture interne et externe avec revêtement époxy, résistant aux hautes températures. Peinture à base d'eau, à faible impact écologique. Epaisseur 150 μ .

Innen- und Außenbeschichtung aus hochtemperaturbeständigem Epoxylack. Umweltverträglicher Lack auf Wasserbasis. Mindestdicke 150 μ .




Levier réglable en positions intermédiaires.

Hebel mit verschiedenen Zwischenstellungen.




L'encoche fraisée au sommet de la tige indique la position de la lentille et évite les erreurs de positionnement en cas de démontage et de remontage du levier.

Eine Kerbe an der Schaftspitze zeigt die Stellung der Klappe an und dient zur Vermeidung von Positionierfehlern beim Aus- und Einbau der Steuerung.




Bride selon ISO 5211 intégrée. Aufbauflansch gemäß ISO 5211.



Œillets de centrage. Ils permettent le montage entre les brides PN 6, PN10, PN16 et ANSI 150.

Zentrierslitze. Ermöglichen die Montage zwischen Flanschen PN 6, PN10, PN16 und ANSI 150.



Vanne papillon wafer en GJL 250 / Absperrklappe Wafer aus GJL 250

EPDM




Jg.000

Corps : EN GJL 250
Lentille : EN GJS400 nickelé
Manchon : EPDM
Temp : de -10 à +120°C

Gehäuse: EN GJL 250
Klappe: EN GJS400 vernickelt
Muffe: EPDM
Temp: von -10 bis +120°C


Commandes et accessoires / Steuerungen und Zubehör



Jg + RM

Réducteur manuel
Handgetriebe

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Jg + RM	RM.0250	RM.0250	RM.0250	RM.0250	RM.0250	RM.0250	RM.0250	RM.0250	RM.0250	RM.0750	RM.1200	RM.1200
L	130	130	130	130	130	130	130	130	130	180	205	205
U	77	77	77	77	77	77	77	77	77	104	124	124
H	166	172	178	188	198	212	232	242	262	308	346	372
W	225	225	225	225	225	225	225	225	225	338	345	345
G	170	170	170	170	170	170	170	170	170	260	260	260
V	150	150	150	150	150	150	150	150	150	300	300	300
Poids / Gewicht Kg	5,7	5,7	5,8	6,1	6,4	7,02	8,12	9,61	11,11	22,3	32,8	42




Jg + AOX

Actionneurs électriques
Elektrische Stellantriebe

DN	25	32	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Jg + AOX	003	003	003	003	005	005	008	010	015	030	060	060
L	123	123	123	123	160	160	160	189	189	268	268	268
U	74	74	74	74	89	89	89	107	107	152	152	152
H	217	223	229	239	257	271	291	309	329	394	430	456
W	100	100	100	100	121	121	121	145	145	225	225	225
G	65	65	65	65	84	84	84	89	89	119	119	119
Poids / Gewicht Kg	3,8	3,8	3,9	4,2	6	6,8	7,9	10,9	12,4	28,4	37,3	43,7

Commandes et accessoires / Steuerungen und Zubehör




Jg + AP

Actionneurs pneumatiques

Pneumatische Stellantriebe

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Jg + AP DE	AP2	AP2	AP3	AP3	AP3	AP3.5	AP4	AP4.5	AP5.5	AP5.5
L	155	155	213	213	213	236	276	310	388	388
H	219	229	256	270	290	310	345	402	472	498
W	73	73	85	85	85	98	110	128	160	160
Poids / Gewicht Kg	3.22	3.52	4.94	5.74	6.84	9.98	12.9	23.24	37.44	55.94
Jg + AP SE - SPRING RETURN	AP3S	AP3S	AP3.5S	AP3.5S	AP4S	AP4.5S	AP5S	AP6S	AP8S	AP8S
L	213	213	236	236	276	310	366	468	563	563
H	236	246	316	330	365	412	445	520	646	672
W	85	85	98	98	110	128	140	175	215	215
Poids / Gewicht Kg	4.9	5.2	6.7	7.5	10.5	15.97	20.42	38.86	68.32	86.82




KPROg

Rallonge pour carré de manœuvre

Verlängerung für Straßenanschluss


DN	40-100	125-150	200	250-300
H	250-500-800-1000			
ISO 5211	F05	F07	F10	F12
G	65	90	125	150
J	50	F07	F10	F12
n x Ø q	4 x 7	4 x 9	4 x 11	4 x 13
E	20	26	26	26
S	11	14	17	27



KBOXRM


Boîtier micro pour réducteur manuel

Mikroschaltergehäuse für Handgetriebe



Version standard avec micro-mécanismes. Sur demande avec micro-interrupteur de proximité, même en version ATEX


Standardversion mit mechanischen Mikroschaltern. Auf Anfrage mit Mikro-Näherungsschalter, auch in ATEX-Ausführung.



KPOSRM

Indicateur visuel et verrouillage pour réducteur manuel


Optische Anzeige und Vorhängeschloss für Handgetriebe



DN	25-150	200-400
A	100	120
B	60	80

1) Indicateur visuel de position
2) Chaîne de verrouillage


1) Optische Stellungsanzeige
2) Kette für Vorhängeschloss



KFC109 - KFC209

Kit d'interrupteurs de fin de course pour signalisation Ouvert/Fermé


Set Endschalter für Meldung geöffnet/geschlossen



KCAT

Commande à chaîne


Kettensteuerung



Dimensions (mm) / Maße (mm)

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
A	33	43	46	46	52	56	56	60	68	78
ØC	82	89	102	118	150	174	205	260	318	376
D	116	126	136	150	170	180	200	230	266	292
B	63	62	69	90	106	119	131	166	202	235
F1	193	193	193	216	216	250	250	350	375	-
Z	27	27	27	27	27	27	27	31	30	-
R	5	5	9	17	26	34	50	71	91	112
ØY Tube min/Min. YØ Rohr	27	31	45	65	90	110	146	194	241	291

NOTA : le modèle DN 300 sera fourni avec un réducteur manuel/
 NOTA : le modèle DN 300 sera fourni avec un RÉDUCTEUR MANUEL/



DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
ISO 5211	F05	F05	F05	F05	F05	F07	F07	F10	F12	F12
G	65	65	65	65	65	90	90	125	150	150
J	50	50	50	50	50	70	70	102	125	125
n x q	4 x 7	4 x 7	4 x 7	4 x 7	4 x 7	4 x 9	4 x 9	4 x 11	4 x 13	4 x 13
S	9	9	9	11	11	14	14	17	27	27
E	21	21	21	21	21	27	27	27	27	27

1: voir aussi « Instructions et notices » / 1: siehe auch „Anleitung und Hinweise“

Poids (kg) / Gewicht (kg)

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
Avec levier - with lever	1,8	2,1	2,4	3,2	4,3	6,3	7,8	15,0	23,5	42

NOTA : le modèle DN 300 sera fourni avec un réducteur manuel/
HINWEIS: DN 300 wird zusammen mit dem HAND-GETRIEBE geliefert

Couple de manœuvre (Nm) / Betriebsdrehmoment (Nm)

DP bar										
3	7,8	11,3	17	23	33	48	68	120	189	290
6	8,4	12	18	25	36	54	78	134	212	316
10	8,8	13	20	26	40	61	88	148	234	342
16	9,2	13	21	28	44	68	99	162	257	367

N.B. pour optimiser le choix de la servocommande, il est conseillé de multiplier le moment de torsion par le coefficient de sécurité K=1,5
Hinweis: um eine optimale Auswahl der Servosteuerung zu garantieren, empfiehlt es sich, das Drehmoment mit dem Sicherheitskoeffizienten K=1,5 zu multiplizieren

Diamètre minimal du tube Y / Min. Durchmesser Y-Rohr

Pour garantir l'ouverture complète du disque, s'assurer que le diamètre interne de la tuyauterie est supérieur aux valeurs suivantes
Um eine komplette Öffnung der Scheibe zu garantieren, muss der Innendurchmesser des Rohres größer als die folgenden Werte sein.

DN	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	27	31	45	65	90	110	146	194	241	291

Tableau des brides / Tabelle Flansche Pour montage entre brides / Für die Zwischenflanschmontage


	40	50	65	80(1)	100	125	150	200	250	300
PN6 EN1092	v (A)	v (A)	v (A)	v (D)	v (B)	v (A)	v (A)	v (A)	v (A)	v (A)
PN10 EN1092	v (A)	v (A)	v (A)	v (C)	v (A)	v (A)	v (A)	v (A)	v (A)	v (A)
PN16 EN1092	v (A)	v (A)	v (A)	v (C)	v (A)	v (A)	v (A)	v (A)	v (A)	v (A)
#150 ANSI B16.5	v (A)	v (A)	v (A)	v (D)	v (A)	v (A)	v (A)	v (A)	v (A)	v (A)

X: montage impossible / keine Montage möglich

v Montage possible / Montage möglich

A, B, C, D: dispositions boulons / Schraubenanordnung

(1): pour DN80 PN10-16 à 4 trous, voir l'emplacement des boulons D / bei DN80 PN10-16 mit 4 Bohrungen siehe Schraubenanordnung





Calcul longueur boulons / Berechnung der schraubenlänge

Montage avec vis / Montage mit Schrauben

Montage avec tirants / Montage mit Zugbolzen

$$L1 \geq A + 2T + w + N$$

$$L2 \geq A + 2T + 2N$$



DN	40	50	65	80(1)	100	125	150	200	250	300
A	33	43	46	46	52	56	56	60	68	78
N*	24	24	24	24	24	26	26	26	32	32

T = épaisseur bride (bride cliente)

w = épaisseur rondelle sous la tête de la vis

T = Flanschdicke (kundenseitiger Flansch)

w = Dicke Einlegscheibe unter Schraubenkopf

* Maximum entre EN1092 PN6/10/16 et ANSI 150 / Max. zwischen: EN1092 PN6/10/16 und ANSI 150.

** La boulonnerie n'est pas fournie / Die Schrauben sind nicht im Lieferumfang enthalten.

Brides recommandées / Empfohlene Flanschtypen

Norme / Norm	Type / Typ
EN 1092-1 PN6/10/16	Type / Typ 11 Avec collier / Vorschweißflansch
	Type / Typ 21 Intégral / integral
	Type / Typ 02 + 35 Coulissants avec collier à souder / Überschiebflansche mit Schweißansatz
	Type / Typ 02 + 36 Coulissants avec collier pressé / Überschiebflansche mit Pressbördel
ANSI B16.1#150° ANSI B16.5#150°	Face plane / Glatte Dichtfläche
	Avec bossage / Mit Ansatz
	Coulissants / Überschiebflansche

Matières / Materialien

Composant Bauteil	Matière / Material
1 Corps Gehäuse	EN GJL 250
2 Disque Scheibe	EN GJS 400 - 15 nickelée -vernickelt
3 Tige Spindel	Acier inox - Edelstahl AISI 420
4 Manchon Muffe	EPDM
5 Douille Buchse	PTFE
6 Rosette Unterlegscheibe	Acier au carbone galvanisé Verzinkter Kohlenstahl
7 Bague ISO3075 Ring ISO3075	Acier pour ressorts Federstahl
8 O-Ring O-ring	FKM (Viton®)
9 Levier Hebel	Acier peint époxy - Stahl mit Epoxy-Beschichtung
10 Boulonnerie Schrauben	Acier au carbone galvanisé Verzinkter Kohlenstahl

Pression maximale / Höchstdruck

Type fluide* / Fluid- dtyp*	Montage / Montage	
	ENTRE BRIDES / ZWISCHEN FLANSCHEN	FIN DE LIGNE / LEITUNG- SENDE
Gaz dangereux Gefährliche Gase	NO	NO
Liquides dangereux Gefährliche Flüssig- keiten	16 bar DN40-200 10bar DN250-300	10 bar DN40-200 6 bar DN250-300
Gaz non dangereux Ungefährliche Gase	16 bar DN40-125 10 bar DN150-300	10 bar DN40-125 6 bar DN150-300
Liquides non dange- reux Ungefährliche Flüssigkeiten	16 bar	10 bar
Eau** Wasser**	16 bar	16 bar

* gaz, fluides dangereux selon 2014/68/EU et 1272/2008 (CLP)

** Pour la collecte, la distribution et l'évacuation de l'eau (PED 2014/68/EU 1.1.2b)

* Gefährliche Gase und Flüssigkeiten gemäß 2014/68/EU und 1272/2008 (CLP)

** Für die Versorgung, die Verteilung und den Abfluss von Wasser (PED 2014/68/EU 1.1.2b)


Température / Temperatur

Température Temperatur	min °C	max°C - Max°C	
		continu / Dauer	pic / Spitze
EPDM	-10	120	130

Attention : la pression d'emploi maximale diminue avec la température, voir diagramme « pression/température »

Achtung: der max. Betriebsdruck reduziert sich mit sinkenden Temperaturen, siehe „Druck-/Temperatur-Diagramm“


Diagramme Pression/Température / Druck-/Temperatur-Diagramm



ELLE N'EST PAS ADAPTÉE POUR LA VAPEUR. Ne pas utiliser en conditions de températures et de pression inférieures à la courbe de saturation liquide-vapeur (zone hachurée)
NICHT FÜR DAMPF GEEIGNET. NICHT bei Temperatur- und Druckbedingungen unterhalb des Flüssigkeit-Dampf-Gleichgewichts (schraffierter Bereich) verwenden.

Pertes de charge **Fluide : eau** (1m H2O = 0,098bar) - Pertes de charge et obturateur complètement ouvert

Druckverluste **Fluid: Wasser** (1m H2O = 0,098bar) - Druckverluste bei komplett geöffneter Klappe



Courbe des débits/angle d'ouverture **Pourcentage sur le débit avec ouverture totale à égalité de pertes de charge**

Kurve Durchfluss/Öffnungswinkel **Durchfluss-Prozentsatz bei voller Öffnung und gleichbleibendem Druckverlust.**




Tableau Kv - DN (mc/h per bar) / Tabelle Kv - DN (mc/h je bar)

DN	mm	40	50	65	80	100	125	150	200	250	300
	ins	1" 1/2	2"	2" 1/2	3"	4"	5"	6"	8"	10"	12"
	10°	0,04	0,05	0,00	0,17	0,26	0,43	0,69	2,6	2,6	3,5
	20°	2,1	2,6	3,8	7,8	15	25	39	52	130	202
	30°	4,8	6	14	16	31	53	82	142	276	427
	40°	10	13	33	34	67	115	177	250	599	926
	50°	19	23	53	60	120	205	316	450	1068	1650
	60°	30	38	75	100	199	339	522	713	1768	2730
	70°	48	60	98	158	314	535	827	1122	2798	4322
	80°	73	91	108	237	471	803	1241	1723	4196	6483
	90°	79	99	108	261	518	883	1364	2716	4611	7124

Instructions et Avertissements pour les séries Jg -

L9

INSTALLATION ET TRANSPORT

- Conserver dans un lieu fermé et sec.
- Pendant le stockage, le disque de la vanne doit être en position semi-ouverte (Fig. 1).
- Éviter les chocs, en particulier sur les parties les plus délicates (poignée, volant, réducteurs/actionneurs).
- Ne pas utiliser les parties les plus délicates (poignée, volant) pour soulever la vanne.

ENTRETIEN

Aucun entretien n'est nécessaire (il ne faut effectuer aucune intervention).

AVERTISSEMENTS

Avant de commencer toute intervention d'entretien ou de démontage : attendre le refroidissement de la tuyauterie, de la vanne et du fluide, décharger la pression puis vidanger la ligne et la tuyauterie en cas de présence de fluides toxiques, corrosifs, inflammables et caustiques. Les températures supérieures à 50°C et inférieures à 0°C peuvent causer des dommages aux personnes.

INSTALLATION

- Manipuler avec soin.



Les brides ne doivent pas être soudées aux tuyaux une fois que le clapet a été installé.

- Les coups de bélier peuvent causer des dommages et des ruptures. Les inclinaisons, torsions et mauvais alignements des tuyaux peuvent causer des sollicitations indésirables sur le clapet une fois celui-ci installé. Il est recommandé de les éviter dans la mesure du possible ou d'utiliser des joints élastiques pouvant atténuer les effets.

Le disque de la vanne doit être en position semi-ouverte (fig. 1).

Sur la tige, se trouve le signe N (fig. 2) qui indique la position du disque ; s'y reporter pour monter les leviers et les servocommandes dans la bonne position.

Installation possible avec l'axe en position verticale et horizontale. En cas de fluides contenant des particules solides en suspension (ex. sable, impuretés, etc.) ou qui peuvent former des dépôts, il est recommandé d'installer la vanne avec l'axe horizontal et le bord inférieur de la lentille qui s'ouvre dans le sens F du flux (fig. 3).



L'art. L9 permet de démonter la tuyauterie en aval pour des pressions inférieures à 6 bars. Pour installation en fin de ligne :

- SÉRIE Jg (n'importe quelle pression) : il est nécessaire d'utiliser une contre-bride.

Vérifier les pressions maximales et les limitations d'utilisation dans la section « Pression maximale ».

Placer la vanne entre deux brides. Pendant le positionnement de la vanne entre les brides, s'assurer qu'il y a suffisamment d'espace pour ne pas abîmer le caoutchouc (fig. 1). Nettoyer soigneusement les surfaces de contact. Ne pas installer la vanne papillon au contact direct d'une surface en caoutchouc (ex. joints élastiques) ; l'installation optimale nécessite un contact du caoutchouc sur le métal (Fig. 4).

Anleitung und Hinweise für die Serien Jg - L9

INSTALLATION UND TRANSPORT

- In einem geschlossenen und trockenen Raum aufbewahren.
- Bei der Lagerung muss die Ventilscheibe halb geöffnet sein (Abb. 1).
- Vermeiden, dass insbesondere empfindliche Teile (Griff, Handrad, Getriebe/Stellantriebe) Stößen ausgesetzt werden.
- Das Ventil nicht an den empfindlichen Teilen (Griff, Handrad) anheben.

WARTUNG

Keine Wartung notwendig (keine Eingriffe durchführen).


HINWEISE

Vor der Durchführung von Wartungs- oder Zerlegungsarbeiten:

- abwarten, bis Leitungen, Ventil und Fluid abgekühlt sind,
 - den Druck ablassen und die Leitung und Rohre bei Vorhandensein giftiger, korrosiver, entzündlicher oder ätzender Fluide entleeren.
- Bei Temperaturen von über 50°C und unter 0°C kann es zu Personenschäden kommen.

INSTALLATION

- Vorsichtig handhaben.
- Die Flansche dürfen nicht nach der Installation des Ventils auf die Rohre geschweißt werden.
- Druckstöße können Schäden und Brüche verursachen. Schräglagen, Verdrehungen und Fluchtabweichungen der Leitungen können eine übermäßige Belastung des Ventils nach seiner Installation verursachen. Wir empfehlen daher, diese zu vermeiden oder - falls möglich - elastische Kupplungen einzubauen, um diese Effekte einzuschränken. Die Ventilklappe muss halb geöffnet sein (Abb. 1).
- Auf dem Schaft befindet sich eine Markierung (N in Abb. 2), die die Position der Scheibe anzeigt und auf die man sich für die korrekte Montageposition der Hebel und Servosteuerungen beziehen kann.
- Die Installation ist sowohl mit vertikaler als auch horizontaler Achsenposition möglich. Bei Fluiden mit schwebenden Feststoffen (z.B. Sand, Verschmutzungen usw.) bzw. in denen sich Ablagerungen bilden können, sollte das Ventil mit horizontaler Achse und so installiert werden, dass sich die Unterseite der Klappe in die Fließrichtung F öffnet (Abb. 3).



Das Modell L9 ermöglicht bei einem Druck von unter 6 bar den Ausbau der nachgelagerten Leitung. Installation am Leitungsende:

- SERIE Jg (beliebiger Druck): hierfür ist die Verwendung eines Gegenflansches notwendig.

Die maximalen Druckwerte und Verwendungseinschränkungen im Abschnitt „Höchstdruck“ kontrollieren.

Das Ventil zwischen zwei Flanschen positionieren. Darauf achten, dass hierbei ausreichend Raum vorhanden ist, damit der Gummi nicht beschädigt wird. Keine Dichtungen zwischen Ventil und Flansch anbringen (Abb. 1). Die Kontaktflächen gründlich reinigen. Die Absperrklappe nicht in direkter Berührung mit einer Gummifläche (z.B. elastische Kupplungen) installieren. Für eine optimale Montage muss ein Kontakt zwischen Gummi und Metall bestehen (Abb. 4).

Vanne papillon wafer en GJL 250 / Absperrklappe Wafer aus GJL 250


Pour permettre une manœuvre correcte, le diamètre interne de la tuyauterie doit être supérieur à la valeur minimale indiquée dans le tableau. Ne pas souder les brides au tube quand la vanne est déjà installée. Il est recommandé d'utiliser les brides indiquées dans le tableau suivant.

Eviter, autant que possible, d'utiliser des brides plates à souder (EN1092 type 01) ; si tel est le cas, vérifier le centrage parfait entre la bride et la vanne puis s'assurer qu'elles sont soudées exactement au fil de la bride.

Eviter les parties de tubes en saillie et tranchantes qui pourraient endommager les surfaces en caoutchouc des vannes (Fig. 5).

Pour les versions Wafer, centrer la vanne sur les œillets.

Serrer les boulons en croix et distribuer uniformément la pression avant que le corps touche la bride (Fig. 6).




Pour la version Lug, vérifier que la longueur des vis d'installation est la bonne afin d'assurer la compression complète du manchon en caoutchouc « Liner ».

La turbulence du fluide peut augmenter l'usure et réduire la durée de vie de la vanne. Pour atténuer ce phénomène, il est recommandé d'installer la vanne à une distance minimale correspondant au moins à 1 fois le DN en amont et 2-3 fois le DN en aval des raccords et des courbes.

En position ouverte, la vanne présente un encombrement supérieur à l'écartement nominal.

Vérifier qu'il n'y a pas d'interférences avec d'autres éléments de la tuyauterie qui peuvent provoquer des dommages ou des mauvais fonctionnements (Fig. 7A). Le cas échéant, installer une entretoise pour permettre le fonctionnement correct (Fig. 7B).

FIG. 7A




Um einen korrekten Betrieb zu garantieren, muss der Innendurchmesser der Rohrleitung größer als der in der Tabelle genannte Mindestwert sein. Die Flansche nicht an das Rohr schweißen, wenn das Ventil bereits installiert ist. Die empfohlenen Flansche werden in der entsprechenden Tabelle angezeigt.

Die Verwendung glatter Vorschweißflansche (EN 1092, Typ 01) sollte möglichst vermieden werden. An-dernfalls muss die perfekte Zentrierung zwischen Flansch und Ventil kontrolliert und sichergestellt werden, dass die Schweißung komplett bündig ist.

Vorstehende oder scharfkantige Rohrabschnitte vermeiden, da sie Schäden an den Gummidichtungen der Ventile verursachen können (Abb. 5).

Bei den Wafer-Ausführungen das Ventil auf den Ösen zentrieren.

Die Bolzen kreuzweise festziehen und den Druck vor dem Kontakt zwischen Gehäuse und Flansch schritt-weise und gleichförmig verteilen (Abb. 6).




Bei der Lug-Ausführung überprüfen, ob die Montage-schrauben die richtige Länge haben, damit die „Liner“-Gummimuffe komplett zusammengedrückt wird.

Turbulenzen des Fluids können die Abnutzung des Ventils beschleunigen und seine Lebenszeit verkürzen. Um dies zu vermeiden, wird empfohlen, das Ventil mit einem Mindestabstand von 1 DN vor Anschlüssen und Biegungen zu installieren und mit einem Mindestabstand von 2-3 DN nach Anschlüssen und Biegungen.

Das Ventil hat in geöffneter Position einen höheren Raumbedarf als die Nenn-Baulänge.

Kontrollieren, dass keine Störungen mit anderen Leitungselementen vorliegen, die Schäden oder Anomalien verursachen könnten (Abb. 7A). Gegebenenfalls ein Abstandsstück anbringen, um den korrekten Betrieb zu garantieren (Abb. 7B).

FIG. 7B



Les données et les caractéristiques figurant dans ce catalogue sont fournies à titre indicatif. La société Brandoni S.p.A. se réserve le droit de modifier une ou plusieurs caractéristiques des vannes sans préavis. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.brandonivalves.it.

Die in diesem Katalog genannten Daten und Merkmale haben lediglich Hinweisscharakter. Brandoni S.p.A. behält sich vor, eines oder mehrere Merkmale der Ventile ohne Vorankündigung zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter www.brandonivalves.it.