

Serie ECO 3F

Disconnecteur bridé à zone de pression réduite contrôlable
Kontrollierbarer Systemtrenner mit Flansch und reduzierter Druckzone



DOWNLOAD
DATASHEET



b-Smart, Be-Brandoni



www.brandonivalves.it

brandoni
VALVES

ECO3F_07/02/2018

Disconnecteur bridé à zone de pression réduite contrôlable / Kontrollierbarer Systemtrenner mit Flansch und reduzierter Druckzone

Les disconnecteurs ECO 3F à brides à zone de pression réduite contrôlables de type BA EN1717 sont homologués selon la norme EN12729 et ont été réalisés conformément aux réglementations relatives au produit et selon le système de gestion de la qualité EN ISO 9001.

Ils sont composés de deux clapets de non-retour à ressort placés en série et d'une chambre située entre les clapets dotée d'une soupape de sécurité qui, en cas de phénomènes de « retour d'eau », isole le réseau principal des points d'utilisation.

Le retour d'eau peut être dû à des phénomènes de siphonage (la pression d'alimentation chute à cause d'une rupture du tuyau en amont, d'une interruption de l'alimentation de l'eau, d'assèchements d'une partie de l'installation en amont pour d'autres raisons) ou de contre-pression (la pression dans le circuit dérivé devient plus élevée que celle du réseau principal sous l'effet d'une surpression due par exemple à l'entrée d'eau pompée dans un puits privé).

Ils sont indispensables pour prévenir la pollution des réseaux de distribution de l'eau potable par des contaminations provenant de points d'utilisation raccordés (tels que, par exemple, les lave-linge, chaudières, installations industrielles, hôpitaux, laboratoires, installations de lutte contre les incendies). Les disconnecteurs type BA offrent la protection, en cas de retour d'eau, contre les risques dus à la contamination venant d'eaux de catégorie 1 à 4, selon la norme de référence EN1717.

En cas d'eaux de catégorie 5 (fluide qui présente un risque pour la santé à cause de la présence d'éléments microbiologiques et vitaux) pour lesquelles une cuve de disjonction hydraulique a été prévue.

Pour garantir une installation correcte, il est nécessaire de monter un filtre en amont du disconnecteur qui prévient les problèmes dus à la présence de saleté ou de corps étrangers dans l'installation et deux vannes de sectionnement en amont et en aval.

Même s'il est marqué PN10 conformément à la norme de référence EN12729, le disconnecteur, grâce à ses caractéristiques de construction et d'essai, est adapté à l'installation dans les réseaux de lutte contre les incendies affichant une pression maximale de 12 bars.

Accessoires

- ECO3 TEST : instrument de contrôle

Versions spéciales

- Groupe complet préassemblé

Die kontrollierbaren Systemtrenner ECO 3F vom Typ BA EN1717 mit Flansch und reduzierter Druckzone sind gemäß der Norm EN12729 zugelassen und in Übereinstimmung mit den einschlägigen Produktvorschriften und dem Qualitätsmanagementsystem EN ISO 9001 hergestellt. Sie bestehen aus zwei in Reihe verbundenen Federrückschlagventilen und einer dazwischenliegenden Kammer mit Sicherheitsventil, die das Hauptnetz im Falle von „Rückflüssen“ von den Verbraucherleitungen trennt. Der Rückfluss kann durch Rücksaugung (der Wasserdruck fällt aufgrund des Bruchs einer vorgelagerten Rohrleitung, Unterbrechung der Wasserzufluss, Entleerung eines vorgelagerten Teils der Leitung aus sonstigen Gründen) oder Gegendruck bedingt sein (der Druck in den Abzweigleitungen ist höher als im Hauptnetz, beispielsweise durch Überdruck aufgrund von hinzugepumptem Wasser aus einem Privatbrunnen).

Sie sind unerlässlich, um eine Verschmutzung der Trinkwasserleitungen durch Verunreinigungen aus angeschlossenen Verbraucherleitungen zu vermeiden (z.B. Waschmaschinen, Heizkessel, Industrieanlagen, Krankenhäuser, Labors, Brandschutzanlagen). Die Systemtrenner Typ BA schützen bei Rückfluss vor der Gefahr einer Verunreinigung durch Flüssigkeiten der Kategorie 1 bis 4 gemäß Bezugsnorm EN 1717. Bei Flüssigkeiten der Kategorie 5 (die aufgrund enthaltener viraler oder bakterieller Erreger stark gesundheitsgefährdend sind) ist zusätzlich ein Trenn-Vorlagebehälter vorzusehen,

Für die korrekte Installation muss eingangsseitig der Trennstation ein Filter montiert werden, der Probleme aufgrund von Verschmutzungen oder Fremdkörpern in der Leitung vermeidet, sowie eingangs- und ausgangsseitig zwei Absperrventile.

Zwar trägt der Systemtrenner laut Bezugsnorm EN12729 die Bezeichnung PN10, ist aber aufgrund seiner Konstruktionsmerkmale und gemäß Abnahme auch für die Installation in Brandschutzanlagen mit einem Druck von max. 12 bar geeignet.

Zubehör

- ECO3 TEST: Kontrollgerät

Sonderausführungen

- Komplette vormontierte Einheit



Conforme à EN 1717, type BA

Certificats conformément aux normes EN12729

NNormes de construction et d'essai (équivalentes) :

Brides : EN 1092 ISO 7005

Marquage : EN19, EN12729

Essai : testées à 100% EN12729

Entspricht EN1717, BA typ


Zertifikate nach der Norm EN12729

Bau- und Abnahmenormen (äquivalent):

Flanschtypen: EN 1092 ISO 7005

Kennzeichnung: EN19, EN12729

Abnahme: zu 100% getestet EN12729



Entretien facile à travers le couvercle supérieur.

Einfache Wartung über den oberen Deckel.

Points d'essai de la pression absolue et différentielle dans la zone en amont et intermédiaire. Avec l'instrument ECO3 TEST, ils permettent de vérifier le fonctionnement du disconnecteur.

Prüfstutzen für Absolut- und Differenzdruck in der Vor- und Mittelzone. Sie ermöglichen zusammen mit dem Gerät ECO3 TEST die Kontrolle der Funktionsfähigkeit des Systemtrenners.

Peinture interne et externe avec revêtement époxy.

Innen- und Außenbeschichtung aus Epoxylack.

Longueur d'encombrement des éléments les plus petits de la catégorie. Le design compact facilite l'installation dans des espaces limités.

Hat eine der kürzesten Längen seiner Kategorie. Dank der kompakten Form einfache Installation auch auf begrenztem Raum.

Disconnecteur bridé à zone de pression réduite contrôlable / Kontrollierbarer Systemtrenner mit Flansch und reduzierter Druckzone



ECO 3F

HOMOLOGUÉ EN 12729

Corps : fonte grise
Temp: de 0 à +65°C

NACH EN 12729 ZUGE-LASSEN

Gehäuse: Grauguss
Temp: 0 +65 °C

Accessoires / Zubehör


ECO 3 TEST



Instruments de contrôle comprenant les outils, le circuit préassemblé, les accessoires pour la connexion à la vanne et les instructions pour vérifier que le disconnecteur fonctionne correctement.

Kontrollgerät. Umfasst die Instrumente, den vormontierten Kreislauf, die Zubehörteile für den Ventilanschluss und Anweisungen für die Kontrolle der korrekten Funktionsfähigkeit des Systemtrenners.

Versions spéciales / Sonderausführungen




RAMPE.VS avec vannes à sphère / mit Kugelhähnen

RAMPE.VF avec vannes papillon / mit Absperrklappen

RAMPE.CG avec robinets-vannes à obturateur caoutchouté / mit Absperrschieber mit Gummikeil

Groupe complet préassemblé composé de : 2 vannes de sectionnement (à sphère, à papillon ou à robinet-vanne), 1 filtre, 1 disconnecteur
Komplett vormontierte Einheit bestehend aus: 2 Absperrventilen (mit Kugel, Klappe oder Schieber), 1 Filter, 1 Systemtrenner.

Série ECO 3F Disconnecteur / Systemtrenners




Dimensions (mm) / Maße (mm)

DN		65	80	100	150
A		360	400	450	540
H		200	214	234	259
H1		290	341	347	370
N		137	157	163	186
W		189	230	230	276
S1/2/3		75/90/120/120			
C	EN1092 PN10	185	200	220	250
F		160	185	200	210
n x D		4 x 18	8 x 18	8 x 18	8 x 22

Poids (kg) / Gewicht (kg)

DN		65	80	100	150
kg		30	40	46	73

RAMPE.VS / RAMPE.VF / RAMPE.CG groupe préassemblé / vormontierte Einheit



Dimensions (mm) / Maße (mm)

DN	65	80	100	150
G	155	200	240	330
G1	240	280	316	470
RAMPE.VS Groupe avec vannes à sphère - Einheit mit Kugelhähnen				
A1	990	1070	1180	1440
Hmax Groupe - Einheit	200	214	234	259
Bv	230	280	360	560
kg	65	94	114	217


RAMPE.VF Groupe avec vannes papillon - Einheit mit Absperrklappen

DN	65	80	100	150
A1	742	802	904	1132
Hmax Groupe - Einheit	200	219	239	290
Bv	170	206	206	285
kg	51	73	90	160

RAMPE.CG Groupe avec robinets-vannes - Einheit mit Absperrschiebern

A1	990	1070	1180	1440
Hmax Groupe - Einheit	247	300	322	408
Bv	160	200	200	250
kg	72	95	118	209

Disconnecteur bridé à zone de pression réduite contrôlable / Kontrollierbarer Systemtrenner mit Flansch und reduzierter Druckzone



Matières / Materialien

Composant - Bauteil	Matière - Material			
	DN65	DN80	DN100	DN150
1 Corps-Gehäuse				Fonte grise - Grauguss GJL 250 EN1561
2 Couvercle supérieur - oberen Deckel				Fonte grise - Grauguss GJL 250 EN1561
3 Couvercle inférieure - untere Abdeckung				Fonte grise - Grauguss GJL 250 EN1561
4 Chapeau - Deckel				Acier inox - Edelstahl AISI 304
5 Vanne - Ventil M/F 1/2"				Laiton - Messing
6 convoyeur de décharge - Gehäuse des Ablassers		plastique - Kunststoff	Polipropilene - Polypropilene	
R1.1 Siège de clapet de non-retour amont - Sitz vorgelagertes Rückschlagventil	Tecnopolimero - Engineering plastic PPO Noryl		Bronze- Bronze	CuSn5Zn5Pb2
R1.2 Contre-plaque de clapet de non-retour amont - Gegenplatte vorgelagertes Rückschlagventil	Laiton ADZ - DZR Messing CW 602N		Bronze - Bronze	CuSn5Zn5Pb2
R1.3 Obturateur de clapet de non-retour amont - Klappe vorgelagertes Rückschlagventil	Tecnopolimero - Engineering plastic PPO Noryl		Bronze - Bronze	CuSn5Zn5Pb2
R1.4 Ressort de clapet de non-retour amont - Feder vorgelagertes Rückschlagventil		Acier inox - Edelstahl AISI 302		
R1.5 Tige de clapet de non-retour amont - Schaft vorgelagertes Rückschlagventil	Laiton ADZ - DZR Messing CW 602N			
R1.6 Joint de clapet de non-retour amont - Dichtung vorgelagertes Rückschlagventil		Caoutchouc silicone - Silikongummi		
R2.1 Siège de clapet de non-retour aval - Sitz nachgelagertes Rückschlagventil	Tecnopolimero - Engineering plastic POM Delrin		Bronze - Bronze	CuSn5Zn5Pb2
R2.2 Siège de clapet de non-retour aval - Gegenplatte nachgelagertes Rückschlagventil	Laiton ADZ - DZR Messing CW 602N		Bronze - Bronze	CuSn5Zn5Pb2
R2.3 Obturateur de clapet de non-retour aval - Klappe nachgelagertes Rückschlagventil	Laiton ADZ - DZR Messing CW 602N		Bronze - Bronze	CuSn5Zn5Pb2
R2.4 Ressort de clapet de non-retour aval - Feder nachgelagertes Rückschlagventil		Acier inox - Edelstahl AISI 302		
R2.5 Tige de clapet de non-retour aval - Schaft nachgelagertes Rückschlagventil	Laiton ADZ - DZR Messing CW 602N			
R2.6 Joint de clapet de non-retour aval - Dichtung nachgelagertes Rückschlagventil		Caoutchouc silicone - Silikongummi		
R2.7 Bague élastique de clapet de non-retour aval - Kolbenring nachgelagertes Rückschlagventil ring		Acier inox - Edelstahl AISI 304		
S.1 Compensateur - Kompensator		Laiton ADZ - DZR Messing CW 602N		
S.2 Chemise de compensateur - Buchse Kompensator		PTFE + Charbon - PTFE + Kohlenstoff		
S.3 Joint compensateur - Dichtung Kompensator		NBR		
S.4 Membrane - Membran		EPDM + Nylon		
S.5 Support de Membrane - Aufbauflansch Membran		Acier inox - Edelstahl AISI 304		
S.6 Tige - Schäfte		Laiton ADZ - DZR Messing CW 602N		
S.7 Obturateur de clapet de décharge - Klappe Ablassventil		Tecnopolimero - Engineering plastic PPO Noryl		
S.8 Ressort de clapet de décharge - Feder Ablassventil		Acier inox - Edelstahl AISI 302		
S.9 Siège de clapet de décharge - Sitz Ablassventil	Laiton ADZ - DZR Messing CW 602N	Acier inox - Edelstahl AISI 304		
S.10 Bague clapet de décharge - Nutmutter Ablassventil		Laiton - Messing CW614N		
S.11 Joint clapet de décharge - Dichtung Ablassventil		Caoutchouc silicone - Silikongummi		
O Ring - O Ring		NBR		
		Acier inox - Edelstahl AISI 304		

Pression maximale / Höchstdruck

Pression / Druck

10 bar

Température / Temperaturen

Température / Temperaturen

min °C

max°C - Max°C

0

65

Pertes de charge Fluide : eau (1m H₂O = 0,098bar)

Druckverluste Fluid: Wasser (1m H₂O = 0,098bar)




Tableau Kv - DN / Tabelle Kv - DN

DN	65	80	100	150
Kv	64	85	129	235

Valeurs minimales de débit (m³/h) en fonction de la perte de charge pour EN 12729

Minimale Durchflusswerte (m³/h) je Druckverlust für EN 12729

Pertes de charge 1 bar - Druckverluste 1 bar	35,8	54,3	84,8	190,9
Pertes de charge 1,5 bar - Druckverluste 1,5 bar	47,8	72,4	113,1	254,5

Instructions et Avertissements pour les séries ECO3F

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT NORMAL : FLUX SANS ANOMALIES

La pression du réseau principal brise la résistance des deux clapets de non-retour (R1 et R2), en permettant l'alimentation des différents points d'utilisation. A cause de la perte de charge du clapet R1, la pression dans la zone intermédiaire est inférieure au moins de 140 millibars par rapport à la pression en amont. Cette différence agit sur la membrane en faisant obstacle à la force de rappel du ressort qui aurait tendance à ouvrir le clapet de décharge S.

ARRÊT DU FLUX : PRESSION STATIQUE

Les clapets de non-retour (R1 et R2) se ferment ; le clapet de décharge reste fermé.

FLUX AVEC ANOMALIES : SUPPRESSION EN AVAL

Le clapet de non-retour situé en aval (R2) se ferme et empêche que l'eau contaminée entre dans le réseau principal. Si le clapet de non-retour situé en aval n'est pas parfaitement étanche, l'eau contaminée peut s'infiltrer dans la chambre centrale ; la pression augmente dans la chambre centrale, ce qui provoque l'ouverture de l'obturateur et l'évacuation de l'eau contaminée.

FLUX AVEC ANOMALIES: DÉPRESSION EN AMONT (SIPHONAGE)

Si la pression en amont baisse accidentellement, les clapets de non-retour (R1 et R2) se ferment automatiquement. La différence de pression entre la zone en amont et la zone centrale se trouve ainsi annulée ; la force de rappel du ressort entraîne l'ouverture de l'obturateur et la vidange de la zone centrale. Le flux entre la zone en amont et la zone en aval se trouve ainsi interrompu, ce qui garantit une sécurité totale.


La vidange de la zone centrale entraîne la baisse de la pression et ramène le dispositif en condition initiale de sécurité.

Anleitung und Hinweise für die Serien ECO3F

BETRIEBSWEISE


NORMALBETRIEB: DURCHFLUSS OHNE STÖRUNGEN

Der Druck der Hauptleitung überwindet den Widerstand der beiden Rückschlagventile (R1 und R2) und ermöglicht die Versorgung der verschiedenen Verbraucher. Aufgrund des Druckverlusts des Ventils R1 ist der Druck in der Mittelzone mindestens 140 Millibar niedriger als der Vordruck. Dieser Druckunterschied wirkt sich auf die Membran aus und unterdrückt die Rückholkraft der Feder, die das Ablässventil S öffnen würde.




DURCHFLUSSUNTERBRECHUNG: STATISCHER DRUCK

Die Rückschlagventile (R1 und R2) schließen sich; der Ablauf bleibt geschlossen.




DURCHFLUSSSTÖRUNG: AUSGANGSEITIGER ÜBERDRUCK

Das ausgangsseitige Rückschlagventil (R2) schließt sich und verhindert, dass verschmutzte Wasser in das Hauptnetz fließen kann. Wenn das ausgangsseitige Rückschlagventil nicht perfekt dicht ist, kann verschmutztes Wasser in die Zwischenkammer sickern. Der Druck in der Zwischenkammer erhöht sich, wodurch die Klappe geöffnet und das verschmutzte Wasser abgelassen wird.



DURCHFLUSSSTÖRUNG: EINGANGSEITIGER UNTERDRUCK (RÜCKSAUGUNG)

Falls der eingangsseitige Druck ungewollt absinkt, schließen sich die Rückschlagventile (R1 und R2) automatisch. Auf diese Weise wird der Druckunterschied zwischen dem Eingangsbereich und der Mittelzone ausgeglichen. Die Rückholkraft der Feder öffnet die Klappe und leert die Mittelzone. Der Durchfluss zwischen dem Eingangs- und dem Ausgangsbereich wird daraufhin unterbrochen, um höchste Sicherheit zu garantieren.



Durch die Entleerung der Mittelzone vermindert sich der Druck, so dass das Gerät erneut in den anfänglichen Sicherheitszustand zurückversetzt wird.

IMPORTANT : AVANT L'INSTALLATION

La figure ci-contre (Fig.A) illustre un exemple d'installation correcte.

1. L'appareil doit être situé dans une partie commune du bâtiment et être facile d'accès. Le lieu d'installation doit être aéré et ne doit pas être inondable.
2. Le choix du lieu d'installation de l'appareil doit être tel que l'ensemble du disconnecteur soit situé hors de toute zone inondable, en tenant toujours compte du niveau le plus haut que l'eau pourrait atteindre dans les zones limitrophes, en cas d'inondations fréquentes.
3. L'espace autour du disconnecteur doit permettre d'effectuer la pose ou le retrait sans aucune difficulté. Il doit être facile d'y accéder pour les éventuelles réparations et les essais de fonctionnement.
4. Lorsque l'appareil est installé au sein d'une installation qui présente des risques de pollution pour le réseau d'eau potable, tous les réseaux qui alimentent les points d'utilisation sanitaires ou alimentaires doivent être installés en amont du disconnecteur et le réseau en aval doit présenter les signes distinctifs et les couleurs de sécurité conformes à la norme UNI 5634.
5. L'ouverture du clapet de décharge doit permettre l'évacuation des eaux d'écoulement par gravité.
6. Lors de la lecture sur l'instrument ECO3TEST, le manomètre doit être positionné à la même hauteur que le disconnecteur pour ne pas compromettre le fonctionnement du manomètre différentiel.
7. Le dispositif d'évacuation ne doit pas provoquer d'émanations toxiques dans le local d'installation. Les eaux évacuées ne doivent pas nuire à l'environnement : l'opinion de l'autorité sanitaire doit être demandée dans les cas prévus par les réglementations en vigueur.
8. Le dispositif de récupération des pertes situé sous la bouche de l'évacuation et les systèmes de collecte de l'eau à évacuer doivent présenter une section minimale qui correspond aux valeurs suivantes:

DN	65	80	100	150
Diamètre interne du tuyau de décharge	75 / 90	75 / 90 / 120		


WICHTIG: VOR DER INSTALLATION

Die nebenstehende Abbildung (Abb. A) zeigt eine korrekte Installation.


1. Das Gerät muss in einem leicht zugänglichen und gut belüfteten Bereich des Gebäudes angebracht werden, der nicht überschwemmt werden kann.
2. Bei häufigen Überschwemmungen muss die Systemtrenner-Einheit stets oberhalb des Höchststandes installiert werden, den das Wasser in der unmittelbaren Umgebung erreichen könnte.
3. Um den Systemtrenner herum ausreichend Freiraum einhalten, damit ein problemloser Ein- und Ausbau des Gerätes und ein einfacher Zugang für eventuelle Reparaturen und Betriebstests garantiert ist.
4. Wenn das Gerät in eine Anlage eingebaut wird, von der die Gefahr einer Verschmutzung des Trinkwassernetzes ausgehen könnte, müssen alle Leitungen für Sanitäranlagen und den Trinkwassergebrauch vor dem Systemtrenner installiert werden, wobei das ausgangsseitige Netz mit den Kennzeichnungen und Sicherheitsfarben gemäß UNI 5634 zu versehen ist.
5. Bei der Öffnung des Ablassventils muss die Entleerung des Fließwassers durch Schwerkraft möglich sein.
6. Bei der Ablesung des Kontrollgeräts ECO3TEST das Manometer auf gleicher Höhe wie den Systemtrenner positionieren, um die Funktionsweise des Differentialmanometers nicht zu beeinträchtigen.
7. Die Entleerungsvorrichtung darf keine Giftstoffe in die Umgebung freisetzen, und das abgelassene Wasser darf nicht umweltschädlich sein. In den laut den geltenden Vorschriften vorgesehenen Fällen muss die Stellungnahme einer Gesundheitsbehörde eingeholt werden.
8. Der Querschnitt des unter dem Ablauf befindlichen Leckage-Auffangbehälters und der Sammelleitungen für das auszuscheidende Wasser muss mindestens folgenden Werten entsprechen:

DN	65	80	100	150
Innendurchmesser Ablauftrohr	75 / 90	75 / 90 / 120		

FIG. A



ASSEMBLAGE GROUPE DE DÉCHARGE / MONTAGE ABLAUFENHEIT



INSTALLATION / INSTALLATION

Suivre les indications (réf. Fig. A) / Den Anweisungen folgen (siehe Abb.

1. Installer une vanne de sectionnement X en amont du disconnecteur.

2. Installer une vanne de sectionnement Y en aval du disconnecteur.

3. Alors que les vannes sont fermées, installer un filtre avec un bouchon de purge Z en amont du disconnecteur, en veillant à respecter le sens du flux indiqué sur le produit.

IMPORTANT. L'installation du filtre est fondamentale pour le bon fonctionnement de l'appareil. S'assurer qu'il n'y a pas de corps étrangers dans les tuyauteries lors de l'installation.

4. Monter le disconnecteur en respectant le sens indiqué.

5. Fermer les vannes 1-2-3.

6. Retirer la protection en plastique de la partie inférieure du disconnecteur.

7. Fixer le tuyau de drainage au disconnecteur.

8. Ouvrir lentement la vanne de sectionnement X située en amont.

9. Ouvrir lentement les vannes du disconnecteur dans l'ordre 3-2-1 d'aval en amont, purger et refermer.

10. Ouvrir lentement la vanne de sectionnement Y située en aval Y.

11. Le disconnecteur est en ordre de marche. Contrôler qu'il n'y a pas de fuites au niveau de la vanne de drainage.

En cas de fuites, contrôler qu'il n'y a pas de chute de pression en amont.

1. Ein Absperrventil X vor dem Systemtrenner montieren.

2. Ein Absperrventil Y nach dem Systemtrenner montieren.

3. Bei geschlossenen Ventilen einen Filter mit Ablassstopfen Z vor dem Systemtrenner installieren. Dabei die auf dem Produkt angezeigte Flussrichtung beachten.

WICHTIG. Die Installation eines Filters ist von grundsätzlicher Bedeutung für eine korrekte Betriebsweise des Gerätes. Darauf achten, dass die Leitungen bei der Installation frei von Fremdkörpern sind.

4. Den Systemtrenner unter Berücksichtigung der angegebenen Flussrichtung montieren.

5. Die Ventile 1-2-3 schließen.

6. Den Plastikschutz am Ablauf im unteren Bereich des Systemtrenners entfernen.

7. Das Drainagerohr am Systemtrenner befestigen.

8. Das eingangsseitige Absperrventil X langsam öffnen.

9. In der Reihenfolge 3-2-1 langsam die Ventile des Systemtrenners von der Ausgangsseite in Richtung Eingangsseite öffnen, reinigen und erneut schließen.


10. Langsam das ausgangsseitige Absperrventil Y öffnen.

11. Der Systemtrenner ist nun betriebsbereit. Überprüfen, ob das Drainageventil leckt. Ist dies der Fall, prüfen, ob der Vordruck abgesunken ist.

ENTRETIEN

ENTRETIEN DU CLAPET DE DÉCHARGE

- Dévisser les boulons du couvercle
- Extraire et remplacer le GROUPE DISCONNECTEUR




WARTUNG

WARTUNG ABLASSVENTIL

- Die Schraubenbolzen am Deckel lösen.
- Die SYSTEMTRENNER-EINHEIT entnehmen und auswechseln.

ENTRETIEN DU CLAPET DE NON-RETOUR EN AMONT

- Dévisser l'écrou et extraire l'obturateur du clapet de non-retour en amont
- Remplacer le joint




WARTUNG DES EINGANGSEITIGEN RÜCKSCHLAGVENTILS

- Die Mutter aufschrauben und die Klappe des eingangsseitigen Rückschlagventils entnehmen.
- Die Dichtung auswechseln.

ENTRETIEN DU CLAPET DE NON-RETOUR EN AVAL

- Extraire le clapet de non-retour aval R2 en agissant sur la bague élastique
- Dévisser l'écrou
- Remplacer le joint



WARTUNG DES AUSGANGSEITIGEN RÜCKSCHLAGVENTILS

- Das ausgangsseitige Rückschlagventil R2 entfernen, indem man den Kolbenring löst.
- Die Mutter aufschrauben.
- Die Dichtung auswechseln.

PIÈCES DE RECHANGE (CODES) / ERSATZTEILE (ARTIKELNUMMERN)

PIÈCES de RECHANGE ERSATZTEILE	ECO3F.065	ECO3F.080	ECO3F.100	ECO3F.150
R1	K025996C80	K030996C80	K040996C80	K060996C80
R2	K025997C80	K030997C80	K040997C80	K060997C80
Rs	K025998C80	K030998C80	K040998C80	K060998C80
Joint de clapet de non-retour amont Dichtung vorgelagertes Rückschlagventil	025071C70	030071C70	040071C70	060071C70
Joint de clapet de non-retour aval Dichtung nachgelagertes Rückschlagventil	025078C70	030078C70	040078C70	060078C70

ÉLIMINATION_

Si la vanne travaille au contact de fluides toxiques ou dangereux, il faut prendre les précautions nécessaires et nettoyer les résidus éventuellement bloqués dans la vanne. Le personnel préposé doit être convenablement instruit et porter les équipements de protection personnelles nécessaires.

Avant l'élimination, démonter la vanne et séparer les composants en fonction du type de matériau. Consulter les fiches techniques pour avoir plus d'informations. Envoyer les matériaux triés à un centre de recyclage (par ex. matériaux métalliques) ou d'élimination conformément à la législation locale en vigueur et au respect de l'environnement.

ENTSORGUNG_

Wenn das Ventil beim Betrieb mit giftigen oder gefährlichen Fluiden in Kontakt ist, müssen die notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden, wobei eventuell im Ventil vorhandene Reste gründlich zu entfernen sind. Das zuständige Personal muss angemessen geschult und mit der notwendigen Schutzausrüstung ausgestattet werden.

Vor der Entsorgung das Ventil zerlegen und seine Bestandteile nach Materialtyp sortieren. Weitere Informationen hierzu finden sich auch in den Produktbeschreibungen. Die getrennten Materialien (z.B. Metalle) dem Recycling zuführen oder gemäß den geltenden örtlichen Vorschriften umweltgerecht entsorgen.

Les données et les caractéristiques figurant dans ce catalogue sont fournies à titre indicatif. La société Brandoni S.p.A. se réserve le droit de modifier une ou plusieurs caractéristiques des vannes sans préavis. Pour plus d'informations, veuillez consulter www.brandonivalves.it.

Die in diesem Katalog genannten Daten und Merkmale haben lediglich Hinweischarakter. Brandoni S.p.A. behält sich vor, eines oder mehrere Merkmale der Ventile ohne Vorankündigung zu ändern. Weitere Informationen finden Sie unter www.brandonivalves.it.