



Posizione prese pressione per DN20-50
DN20-50 pressure test position



LEGENDA - KEY

MA: manometro differenziale - differential pressure gauge
M1-M2-M3: rubinetti eco test - eco test taps
1-2-3: rubinetti disconnettore - preventer taps
R1: valvola di ritegno a monte - upstream valve
R2: valvola di ritegno a valle - downstream valve
S: dispositivo di scarico - drainage device
X: valvola a monte - upstream ball valve
Z: filtro - filter
Y: valvola a valle - downstream ball valve

OPERAZIONE - OPERATION	
OPERAZIONI PRELIMINARI Montare gli attacchi in dotazione ai rubinetti del disconnettore Garantire la perfetta tenuta delle valvole X-Y	BEFORE STARTING Assure a perfect tight of valves X-Y Connect the instrument
1. Aprire X e Y 2. Chiudere i rubinetti del disconnettore 1, 2 e 3 3. Chiudere i rubinetti dell'ECO3 TEST M1, M2, M3, M4 4. Chiudere la valvola a monte 5. Chiudere la valvola a valle Y 6. Connettere il rubinetto 1 con il tubo 7. Aprire M1, M2, M3, M4 8. Lasciare spurgare il disconnettore finché esce aria 9. Chiudere i rubinetti M1, M2, M3, M4 : chiudere la valvola X 10. Aprire i rubinetti 2 e 3	1. Open X and Y 2. Close the preventer taps 1, 2 e 3 3. Close the ECO3 TEST taps M1, M2, M3, M4 4. Close the upstream valve X , close the downstream valve Y 5. Connect tap 1 to the pipe 6. Open X and 1 7. Open M1, M2, M3, M4 8. Bleed the preventer untill there is air inside 9. Close taps M1, M2, M3, M4 : close valve X 10. Open taps 2 e 3
LA PRESSIONE SI RIDUCE A 0 11. Chiudere 1, 2 e 3 12. Connettere i tubi a 2,3 13. Aprire X e 1, 2, 3, M1 Aprire il rubinetto M2 AP (R1) diminuisce, il sistema disconnette	PRESSURE REDUCES TO 0 11. Close 1, 2 e 3 12. Connect the pipe to taps 2,3 13. Open X and 1, 2, 3, M1 Open M2 AP (R1) decreases, the system closes
14. Chiudere M2 15. Aprire Y 16. Chiudere Y 17. Aprire M3 si determina un aumento di pressione a valle di R2 , il sistema non disconnette: si evidenzia una diminuzione di AP a causa della maggiore penetrazione della sede valvola R2 nella guarnizione il sistema non disconnette	14. Close M2 15. Open Y 16. Close Y 17. Open M3 there is an increase of pressure downstream R2 , the relief valve does not open- AP decreases because of greater penetration of the R2 seat into the sealing
18. Aprire M4 , lasciare spurgare e richiudere 19. Aprire Y , chiudere 1-2-3- M1-M3	18. Open M4 , let it discharge and close 19. Open Y , close 1-2-3- M1-M3

RISULTATO - RESULT	
AP>300 Mbar (il sistema non disconnette)	AP>300 Mbar (the relief valve does not open)
AP<300 Mbar (il sistema non disconnette ma risulta a rischio)	AP<300 Mbar (the relief valve does not close but there is a risk)
Il flusso da "3" non cessa la valvola Y è difettosa	The flow from "3" does not stop, valve Y is damaged
AP di disconnessione>140Mbar	Opening AP > 140Mbar
AP (R1) diminuisce disconnessione <140Mbar	Opening AP (R1) decreases <140Mbar
AP STABILE>320MBAR (P=.....BAR)	STABLE AP >320MBAR (P=.....BAR)
AP<320MBAR	AP<320MBAR
AP diminuisce, il sistema non disconnette	AP decreases, the relief valve does not open
AP Diminuisce il sistema disconnette	AP decreases the relief valve does not close
AP stabile>320Mbar	Stable AP >320Mbar

AZIONE - ACTION	
Valvola R1 OK procedere con l'operazione 11	Valve R1 is OK, continue the test from operation 11
Riparare R1 . Se dopo la riparazione il difetto persiste controllare e riparare il gruppo di disconnessione S (vedi manutenzione). Ricominciare il controllo	Repair R1 . If after the repairing the defect continues check and repair the discharging device S (maintenance). Restart the control
Riparare Y , garantire perfetta tenuta nei due sensi e ricominciare il collaudo	Repair Y , assure perfect tight in both directions and restart the control
Il funzionamento è regolare. Continuare da 14	The functioning is regular. Continue from 14
Riparare il dispositivo di scarico S . Se dopo la riparazione il difetto persiste controllare e riparare il gruppo membrana-attuatori-compensatore. Ricominciare da 11	Repair S . If after the repairing the defect continues check and repair group membrane-closing device. Restart control from point 11
Gruppo valvola R1 a perfetta tenuta. Continuare il controllo	Valve R1 is OK. Continue the test
Smontare e riparare il gruppo valvola R1 (vedi manutenzione). Ricominciare da 11	Take out and repair valve R1 (maintenance) Restart control from point 11
Funzionamento regolare procedere dal punto 18	Regular functioning restart from point 18
Smontare e riparare il gruppo valvola R2 (vedi manutenzione). Ricominciare da 11	Take out and repair valve R2 (maintenance) Restart control from point 11
Funzionamento regolare	Regular functioning

FINE - END

CODICI PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS CODES					
Parti Parts	ECO3T.020	ECO3T.025	ECO3T.032	ECO3T.040	ECO3T.050
R1	K010996C70	K010996C70	K015996C70	K015996C70	K020996C70
R2	K010997C70	K010997C70	K015997C70	K015997C70	K020997C70
S	K010998C70	K010998C70	K015998C70	K015998C70	K020998C70
guarnizione valvola a VALLE sealing for R2	010078C70	010078C70	015078C70	015078C70	020078C70
guarnizione valvola a MONTE sealing for R1	010071C70	010071C70	015071C70	015071C70	020071C70

	MANUTENZIONE VALVOLA DI RITEGNO A MONTE - Estrarre la valvola di ritegno a monte R1, agendo sull'anello elastico - Svitare il dado - Sostituire la guarnizione MAINTENANCE OF THE UPSTREAM CHECK VALVE - Remove the retaining ring and take out the shutter of upstream valve R1 - Unscrew the nut - Replace the seal
	MANUTENZIONE VALVOLA DI RITEGNO A VALLE - Estrarre la valvola di ritegno a valle R2, agendo sull'anello elastico - Svitare il dado - Sostituire la guarnizione MAINTENANCE OF THE DOWNSTREAM CHECK VALVE - Remove the retaining ring and take out the upstream valve R2 - Unscrew the nut - Replace the seal

	MANUTENZIONE VALVOLA DI SCARICO - Svitare i bulloni del coperchio - Estrarre e sostituire il gruppo di disconnessione (S) MAINTENANCE OF THE BLEED VALVE - Unscrew the bonnet bolts - Take out and replace the CLOSING DEVICE S
--	--

CODICI PARTI DI RICAMBIO - SPARE PARTS CODES			
DISCONNETTORE BACKFLOW PREVENTER	R1	R2	S
ECO3T.015	K005900C70	K005910C70	K005998C70

	MANUTENZIONE VALVOLA DI SCARICO - Svitare i bulloni del coperchio - Estrarre e sostituire il gruppo di disconnessione (S) MAINTENANCE OF THE BLEED VALVE - Unscrew the bonnet bolts - Take out and replace the CLOSING DEVICE S
	ESTRAZIONE VALVOLE DI RITEGNO - Rimuovere i raccordi terminali - Rimuovere gli anelli elastici - Rimuovere il coperchio e il gruppo di disconnessione - Agendo nelle direzione indicata dalle frecce, estrarre la valvola di ritegno a monte R1 e la valvola di ritegno a valle R2 EXTRACTION OF THE CHECK VALVES - Remove end connections - Remove the circlips - Remove the bonnet and the closing device - Acting in the directions shown by arrows, remove the upstream check valve R1 and the downstream check valve R2
	ASSEMBLAGGIO VALVOLE - Agendo nelle direzione indicata dalle frecce, sostituire la valvola di ritegno a monte R1 e la valvola di ritegno a valle R2 - Reinserrire gli anelli elastici - Reinserrire il gruppo di disconnessione e rimontare il coperchio - Rimontare i raccordi terminali ASSEMBLING THE VALVES - Acting in the directions shown by arrows, replace the upstream check valve R1 and downstream check valve R2 - Put the circlips in place - Put the closing DEVICE S in place and mount the bonnet - Reassemble the end connections

MANUTENZIONE
MAINTENANCE

DN 15

Diagramma perdita di carico. Fluido: H₂O
Loss of head diagram. Fluid: H₂O




Tabella Kv-DN/ Kv - DN chart

DN	15-20*	20**	25	32	40	50
Kv	1,76	6,7	9,7	13,5	25	38,6

*Ottone - Brass
**Bronzo - Bronze

Headquarters: Via Novara, 199 - 28078 Romagnano Sesia (No) ITALY
Tel. +39.0163.828.111 - Fax. +39.0163.828.130

E-mail: info@brandoni.it
Internet: www.brandonivalves.com
P. IVA/VAT NUMBER 00113680037



DISCONNETTORE FILETTATO ECO3T, A ZONA DI PRESSIONE CONTROLLABILE TIPO BA, PER INSTALLAZIONE IN LINEA. CONFORME A EN1717, EN12729, DN 40-50 OMOLOGATO EN12729
THREADED REDUCED PRESSURE ZONE BACKFLOW PREVENTER, BA TYPE, IN LINE INSTALLATION. COMPLY WITH EN1717, EN12729. DN40-50 EN12729 APPROVED

ECO3T.015 ECO3T.020/032 ECO3T.040/050



UTILIZZO - USE

In tutte le reti di distribuzione del fluido, esiste un rischio permanente: **IL RIFLUSSO**
Il riflusso dell'acqua all'interno di una rete di approvvigionamento o di distribuzione è l'inversione del normale senso del fluido. Il riflusso avviene quando si verificano variazioni di pressione nella rete idrica e precisamente sifonaggi e contropressione.

Sifonaggio: la pressione d'erogazione cala a causa di rottura della tubazione a monte, interruzione dell'erogazione dell'acqua, prosciugamenti di una parte dell'impianto a monte per altre cause.


Contropressione: la pressione nel circuito derivato diventa più alta di quella nella rete principale per effetto di una sovrappressione dovuta per esempio all'ingresso di acqua pompata da un pozzo privato.

*In all distribution networks there is a permanent risk: **BACKFLOW**
The water backflow in a distribution network is the inversion of normal direction of flow. The backflow is caused by pressure modification in the water networks like siphoning and backpressure.*

Siphoning: the supply pressure decreases because of a damage in the upstream piping, an interruption in the water supply, drying of an installation section upstream and other reasons.

Backpressure: the pressure in the secondary network becomes higher than the pressure in the primary network because of an overpressure, due for example to the input of water pumped from a private well.

MATERIALI - MATERIALS



Particolari costruttivi - Construction details			
N°	Componenti - Components	Q.tà - Q.ty	Materiali - Materials
ECO3T 015			
1	Corpo - Body	1	ECO3T 015 CW602-ADZ/DZR
2	Raccordo 1/2" - 1/2" connection	2	CW602-ADZ/DZR
3	Guarnizioni - Gaskets	2	Esente amianto - Asbestos free
4	Minivalvola M/F 1/4" - M/F valve 1/4"	3	OTTONE/BRASS
5	Valvola a monte - Upstream valve	1	POM
6	Sede valvola a monte - Upstream valve seat	1	-
7	Molla valvola a monte - Upstream valve spring	1	AISI 302
8	Valvola a valle* - Downstream valve*	1	POM
9	Sede valvola a valle - downstream valve seat	1	-
10	Molla valvola a valle - Downstream valve spring	1	AISI 302
11	Collettore - Manifold	1	Noryl (PPO)
12	Piastrina elastica - Elastic strip	1	AISI 302
13	Compensatore - Compensator	1	-
14	Dispositivo di scarico - Relief valve	1	CW602-ADZ/DZR
15	Sede valvola di scarico - Relief valve seat	1	-
16	Molla valvola di scarico - Relief valve spring	1	AISI 302
17	Membrana - Membrane	1	Neoprene+Nylon
18	Guarnizione valvole - Valve gasket	1	Gomma Siliconica - Silicone rubber
19	Convogliatore di scarico - Conveyor	1	Polipropilene - Polypropylene
20	Anello UNI 7437-25 - UNI 7437/25 ring	2	AISI 304
21	O-Ring	-	NBR
22	Viteria - Bolts and screws	-	AISI 304

*: NON di tipo EB EN13959 / NOT EB type EN13959

IMPORTANTE PRIMA DELL'INSTALLAZIONE
FOR THE INSTALLATION

- Il dispositivo deve essere situato in un luogo facilmente accessibile, in un ambiente areato (atmosfera non inquinata).
- Il dispositivo deve essere installato in una posizione che non possa essere soggetta ad allagamento.
- Il dispositivo deve essere protetto contro il gelo o le temperature eccessive.
- Lo scarico deve essere in grado di ricevere l'efflusso di scarico dal dispositivo.
- Può essere installato solo per riflussi potenziali non eccedenti la capacità di scarico del dispositivo di protezione.
- Lo spazio intorno al disconnettore e l'accessibilità ai rubinetti posti nella parte superiore deve permettere di effettuare senza alcuna difficoltà gli interventi di posa, rimozione, manutenzione, e le prove di funzionamento.
- Quando l'apparecchio è installato su un impianto che presenta rischi di inquinamento per la rete d'acqua potabile, tutte le reti che alimentano usi sanitari od alimentari devono essere sistemate a monte del disconnettore e la rete a valle deve portare i segni distintivi ed i colori di sicurezza conformi alla UNI 5634.
- L'apertura della valvola di scarico deve permettere l'evacuazione per gravità delle acque di flusso.
- Durante la lettura sul dispositivo ECO3TEST il manometro va posizionato alla stessa altezza del disconnettore per non pregiudicare il funzionamento dal manometro differenziale.
- Il dispositivo di evacuazione non deve provocare emanazioni tossiche nel locale. Le acque evacuate non devono nuocere all'ambiente: il parere dell'autorità sanitaria deve essere richiesto nei casi previsti nei regolamenti vigenti.

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Diametro interno tubo di scarico	50	63	75/90/120			

- The device must be located in an easily accessible place, in a ventilated environment (unpolluted atmosphere).
- The device must be installed in a position that cannot be subject to flooding.
- The device must be protected against freezing or excessive temperatures.
- The drain must be able to receive the full discharge flow from the device.
- It can only be installed for potential backflows not exceeding the discharge capacity of the protection device.
- The space around the backflow preventer and the accessibility of the taps located in the upper part must allow installation, removal, maintenance and operation tests to be carried out without any difficulty.
- When the device is placed in an installation which may pollute the drinking water supply network, all the network supplying sanitary or food processing systems must be installed upstream to the backflow preventer and the downstream network must be marked with the conventional safety signs and color according to regulation in force.
- The opening of bleed valve must enable the water to flow to drain off by gravity.
- When running a test with the ECO3TEST device, pressure gauges must be at the same height as the backflow, to ensure the correct measurement by the differential pressure gauge.
- The discharge device must not cause toxic emissions in the room. The discharged waters must not harm the environment; the health authorities should be consulted in the cases established by the current regulations.
- The leakage recovery system, located under the bleed valve mouth, and the discharge water recovery works must have a minimum section, corresponding to the following values:

DN	1/2"	3/4"	1"	1"1/4	1"1/2	2"
Drain pipe internal diameter	50	63	75/90/120			

VALVOLE NECESSARIE PER L'INSTALLAZIONE COMPLETA
VALVES NECESSARY FOR THE INSTALLATION




2 valvole a sfera x-y
2 threaded ball valves x-y



1 filtro a Y con tappo di spurgo Z
1 y-strainer with bleed plug z

FASI D'INSTALLAZIONE
INSTALLATION



- Installare il disconnettore in posizione orizzontale con apertura della valvola di scarico verso il basso.
- Installare una valvola di intercettazione x a monte del disconnettore
- Installare una valvola di intercettazione y a valle del disconnettore
- A valvole chiuse installare un filtro con tappo di spurgo z a monte del disconnettore, assicurandosi che sia rispettato il senso del flusso indicato sul prodotto

IMPORTANTE
L'INSTALLAZIONE DEL FILTRO È FONDAMENTALE PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'APPARECCHIO. ASSICURARSI CHE IN FASE DI INSTALLAZIONE NON SIANO PRESENTI CORPI ESTRANEI NELLE TUBATURE.

- Montare il disconnettore rispettando il senso indicato
- Chiudere le valvole 1-2-3
- Rimuovere la protezione di plastica dalla parte inferiore del disconnettore

IMPORTANTE
IL CONVOGLIATORE DI SCARICO È PARTE INTEGRANTE DEL DISPOSITIVO E DELLA SUA CONFORMITÀ ALLE NORME EN1717 / EN12729. MONTARE E COLLEGARE COME DA ISTRUZIONI.

- Fissare il tubo di drenaggio al disconnettore
- Aprire lentamente la valvola di intercettazione a monte x
- Aprire lentamente le valvole del disconnettore seguendo l'ordine 3-2-1 da valle a monte, spurgare e richiudere
- Aprire lentamente la valvola di intercettazione a valle y
- Il disconnettore è in funzione. Controllare che non esistano perdite dalla valvola di drenaggio. In caso di perdite, controllare che non ci sia un calo nella pressione a monte
- Si raccomanda di mantenere la distanza tra le valvole di intercettazione L<=250cm

- Backflow preventer shall be installed in horizontal position with drain valve outlet pointing downwards.
- Install an interception valve x upstream to the backflow preventer
- Install an interception valve y downstream to the backflow preventer
- When the valves are closed install a strainer with a bleed plug upstream to the preventer, make sure that water flows in the direction displayed on product

WARNING
THE STRAINER IS ESSENTIAL TO THE PREVENTER PROPER OPERATION. MAKE SURE THAT DURING THE INSTALLATION THERE IS NO FOREIGN BODIES IN THE PIPES THAT COULD SERIOUSLY DAMAGE THE DEVICE.

- Install the backflow preventer between the strainer and the downstream valve, always following the direction displayed on the product
- Close valves 1-2-3
- Remove the plastic safety cap located under the bleed valve

IMPORTANT
THE DRAIN CONVEYOR IS AN INTEGRAL PART OF THE DEVICE AND ITS COMPLIANCE WITH EN1717 / EN12729 STANDARDS. FIT AND CONNECT AS PER INSTRUCTIONS.

- Fix the bleed pipe
- Slowly open the upstream valve x
- Slowly open the preventer valves following the 3-2-1 order, from downstream to up upstream, let it bleed and close
- Slowly open the downstream valve y
- The backflow preventer is now working. Make sure that the bleed valve does not leak. In case of leakage, check if there are pressure decreases in the upstream section, due to an abnormal supply
- It is recommended to keep the distance between the stop valves L<=250cm